

Feltöltés és az akkumulátor optimalizálása

- Első használat előtt, töltsé a robotot egy egész este - körülbelül 12 órát.
- Fontos!** Ahhoz, hogy a legjobb akkumulátor kapacitást kapja, töltsé fel és merítse le teljesen az akkumulátorokat az első két – három alkalommal.
- Mindig tegye vissza a töltőállomásra a robotot, amikor befejezte a takarítást

Állapot jelző fény



Folyamatos zöld

Teljesen feltöltve, használatra kész.

Pulzáló zöld

Töltődik, akkumulátor nincs teljesen feltöltve, használható.

Pulzáló vörös


Töltődik, nem használható.

Folyamatos vörös

Hiba, nézze meg az üzenetet a kijelzőn.


A NEATO robotporszívó beállítása

- Ébressze fel a porszívót, nyomja meg a gombot. Eltarthat néhány másodpercig, amíg felébred, a porszívó.
- A főképen, nyomja meg a **SELECT** gombot, hogy belépjen a menübe (**MENU**).



Óra (Clock)

- Válassza ki **Set Clock** sort és állítsa be a pontos időt és napot.



Időzítés (Schedule)

- Válassza ki **Schedule** sort.
- Válassza a **Set or Change** (beállítás/változtatás) és állítsa be a takarítási időpontokat.

